



D1 = Außendurchmesser / Spurkranzdurchmesser

D2 = Laufdurchmesser / Rillengrunddurchmesser

KB = Kranzbreite / Radbreite

NL = Nabenlänge / Einbaubreite

AL = Achslänge

a = Achsdurchmesser

t = Rillentiefe

n1/n2 = Nutbreite / Rillenbreite (in manchen Ausführungen läuft die Nut nach Außen leicht konisch zu)

<p>G. Erich Burkhardt GmbH Roritzerstraße 32 D- 90419 Nürnberg Tel. 0911 331508 www.burkhardt-rollen.de service@burkhardt-rollen.de</p>	<p>Erklärung der Bemaßungen zur Torrolle</p>		